

# INSTRUKTION

Vänd stolen upp och ned. Ta försiktigt av frislinet där det finns kardborreband.

Vänd tillbaka stolen och sätt på överdraget. Tryck ned tyget ”som blir över” vid sidorna och baktill. Vänd sedan stolen upp och ned igen och dra ut snörena. Knyt ihop dem med varandra och sätt sedan tillbaka frislinet.

ARTWOOD  
— SINCE 1969 —

DIFFERENT WAYS OF LIVING